




Manual do usuário

WS-2391



Obrigado por adquirir o **Sami wearable WS-2391 GPS5 SMARTWATCH**. Leia atentamente as instruções para obter os melhores resultados e guarde-as para referência futura.




CONTEÚDO.

Portátil, cabo de carregamento magnético USB, manual de instruções.

CARREGANDO

Conecte o dispositivo a um computador ou laptop com o cabo magnético USB para carregar. Coloque em contato a extremidade magnética do cabo USB com os pontos de carregamento posicionados na parte traseira do seu dispositivo. Use apenas o cabo USB incluído com o wearable. Se você usar um adaptador de energia para carregar, a saída do adaptador de energia deve ser de 5 V, 1A. Tempo de carregamento: 1-2 horas aprox. Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo. Tome cuidado com o lado magnético do cabo, se você conectar ao AC e tiver contato com uma superfície de metal, poderá danificar o cabo de carregamento



Botão ① definição :

Botão de energia

Pressão curta: Pressione rapidamente uma vez na interface do mostrador do relógio para desligar a tela.

Pressione rapidamente uma vez na interface da lista de aplicativos para retornar à interface do mostrador do relógio. Pressione rapidamente mais uma vez para desligar a tela.

Pressão longa por 2s: ligar/desligar, reiniciar, SOS (pressão longa para exibir a seleção do menu).

Pressione e segure por 12 segundos: força a reinicialização do dispositivo.

Botão ② definição :

Tecla de retorno/tecla de atalho:

Pressão curta:

A. Outras páginas retornam ao nível anterior/funções de atalho personalizadas.

B. Pressione rapidamente enquanto a tela estiver ociosa para iluminá-la.

C. Pausar/continuar durante o exercício.

D. Pressione rapidamente quando houver uma chamada recebida para silenciar.

Pressione e segure por 2 segundos: Abra a função de assistente de voz/atalho personalizado.

Suplemento: Os clientes podem escolher uma das teclas de retorno/atalho. Se a função de atalho não estiver definida, pressione rapidamente para retornar ao nível anterior e pressione longamente o assistente de voz. Se a função de atalho estiver definida, siga os itens de configuração para obtê-la.

Definição de botão ③ (botão esportivo):

Pressão curta:

A. Entre na lista do modo esportivo

B. Pressione rapidamente para iluminar a tela quando ela estiver desligada

C. Pressione e segure por 2 segundos durante os esportes; pare e encerre os esportes

COMEÇANDO:

- Baixar APP

1) Como obter o BT Connection APP / APK (**GloryFit Pro**)

Procure o **APP GloryFit Pro** na Play Store para dispositivos Android; baixe-o e instale-o no seu smartphone Android , ou acesse nosso **site www.sami.es** e baixe o aplicativo.

Para iPhone , pesquise **GloryFit Pro** na App Store e baixe para prosseguir com a instalação no seu dispositivo.

2) Instalação do APP **GloryFit Pro**

Ao instalar o aplicativo **GloryFit Pro** no seu smartphone , você deve permitir todas as permissões do aplicativo para permitir que este aplicativo **GloryFit Pro** seja executado automaticamente.

Na primeira vez que você executar este **aplicativo GloryFit Pro** , ele solicitará que você Habilite Notificações, toque em OK e toque em **GloryFit Pro** e confirme OK. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up. No gerenciamento de permissões do seu smartphone , permita todas as permissões do aplicativo.

3) Como fazer o par vestível com seu smartphone?

*Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

*Segundo, execute o aplicativo **GloryFit Pro** no seu telefone, na página inicial do **GloryFit Pro** , encontre a solicitação de pareamento configurando todos os seus valores solicitados e então selecione “**watch**” . Você deve ter a tela do relógio ligada e o APP irá procurar por novos dispositivos Bluetooth, quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS-2391** (o nome BT deste dispositivo). Selecione o dispositivo no aplicativo para pareá-lo. Quando você parear pela primeira vez, o aplicativo **GloryFit Pro** irá pedir para você habilitar o GPS e o Bluetooth, e autorizar o **GloryFit Pro** a obter acesso ao serviço de localização enquanto estiver usando o aplicativo. Por favor, aceite todas as solicitações para o funcionamento correto do dispositivo. Quando terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

Importante : Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares como WhatsApp , Facebook , Skype, Twitter, você precisará ativar as notificações no APP manualmente. Na página inicial do **Fitcloud Pro** , selecione o ícone “**Device**” (situado na parte inferior direita da tela), →selecione “**WS-2391**” →selecione “**notificação de mensagem**” →ative “**Permitir notificação**” e ative todas as notificações do APP que você deseja ativar.

1. TOCAR TELA DEFINIÇÕES DE CONTROLE

Na interface do mostrador do relógio, pressione e segure o mostrador do relógio por 2-3 segundos para alternar os mostradores do relógio. Deslize para a esquerda ou direita para alternar os mostradores do relógio e clique para selecionar um mostrador do relógio.

Deslize para baixo: deslize para baixo no relógio



interface de rosto para abrir a barra de status

Deslize para cima: deslize para cima na interface do mostrador do relógio

para acessar a função de atalho do cartão

Deslize para a esquerda: deslize para a esquerda no mostrador do relógio

interface para entrar na interface do menu principal

Deslize para a direita: deslize para a direita na interface do mostrador do relógio

para entrar na interface de informações de notificação

4. USO DO GPS


1. Para obter uma melhor experiência, conecte e vincule o APP ao usar a função GPS pela primeira vez. Cerca de 3 minutos após a vinculação, o aplicativo " GloryFitPro " enviará a órbita de efemérides do GPS e outros dados para o relógio via Bluetooth em segundo plano. Após o envio bem-sucedido das efemérides, o tempo de posicionamento do GPS pode ser bastante reduzido. Se o envio não for bem-sucedido, o relógio exibirá o lembrete "AGPS expirou" quando você abrir os esportes com a função GPS pela primeira vez. A expiração do AGPS fará com que o tempo de posicionamento seja muito longo, afetando a experiência de posicionamento. Você pode tentar desvincular e vincular o APP do relógio novamente. E aguarde 2 minutos antes de tentar usar a função GPS. Se o APGS for enviado com sucesso, o lembrete "AGPS expirou" não aparecerá quando você abrir a função GPS pela primeira vez.

2. Às 09:00 todas as manhãs, o aplicativo " GloryFitPro " readquirirá os dados de efemérides de GPS mais recentes do dia. O relógio obtém os dados de efemérides de GPS mais recentes quando o Bluetooth está conectado.

3. O tempo de posicionamento do GPS é muito longo e se os desvios da trilha do GPS são muito afetados por fatores ambientais. Escolher um local aberto ou longe de prédios altos ajudará o GPS a localizar rapidamente e reduzir o desvio da trilha.

4. Salve os dados após o exercício, e o APP sincronizará os dados do exercício. A trajetória do exercício e os dados do exercício podem ser consultados em detalhes no APP.


5. INTERFACE DE USO DO GPS



AGPS expirou Nenhuma localização Obter localização Esportes com localização

Durante o processo de conexão, uma janela pop-up aparecerá para confirmar a conexão de pareamento com o relógio e o celular. Clique para confirmar o pareamento.

Após a conexão ser bem-sucedida, o ícone de chamada e o ícone de conexão de dados na barra de status do relógio ficarão verdes. Em cinza, não está conectado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tela de exibição: tela AMOLED de 1,43". Tela sensível ao toque colorida

Resolução da tela: 466x466 pixels.

Memória interna : 256mb

Chipset MCU: ATS3085L

Aceleração e giroscópios: STK821

Sensor de frequência cardíaca: VC30F

de carga : Cabo de carregamento magnético USB

Battery: Construído em Li-Polymer 500mAh

Tempo de espera: 15-20 DIAS

Tempo de trabalho: 7-10 DIAS

Bluetooth: BLE 5.3

Classificação de resistência à água : 5ATM este dispositivo resiste a 50 metros de água (5ATM). Não é válido para chuveiro de água quente devido ao vapor.

Peso: 85g pulseira de silicone

Declaração de Conformidade

Por meio deste, nós,

Nome do fabricante: SANTOSHI SL
Endereço: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Código postal e cidade: 28947 - COMBUSTÍVEL (MADRID)
País: SPAIN

declaramos que este DoC é emitido sob nossa exclusiva responsabilidade e que este produto:

Descrição do produto: Relógio inteligente
Designação(ões) de tipo: WS-2391
Marca registrada: SAMI VESTÍVEL

está em conformidade com a legislação de harmonização pertinente da União:

DIRETIVA EMC 2014/30/UE

DIRETIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (RED): DIRETIVA 2014/53/UE

Norma RoHS : 2011/65/EU: (RoHS) Restrição de Substâncias Perigosas.

com referência às seguintes normas aplicadas:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)

EN 301 489-17 V 3.1.1(2017-02)

EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)



Assinatura

Nome completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Data: 07/11/2024

Contato suporte: info@sami.es