

# Sami<sup>®</sup>

WEARABLE  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
WS-2318

## RUNNING 2

S M A R T B A N D

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2318. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.



### CONTENIDO.

Brazalete Running 2, cable USB, manual de instrucciones.

### CARGA.

Para cargar el brazalete inteligente debe sacar el dispositivo de la correa. Conecte el Brazalete inteligente a un ordenador o portátil mediante el cable USB de carga. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2-3 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo.



### CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete, mantenga pulsado en la pantalla el Botón táctil por unos segundos. El botón está situado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) Para APAGAR el brazalete, pulse varias veces el botón táctil hasta que el icono de OFF (apagado) aparezca en la pantalla. Después presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos y su brazalete se apagará.

### EMPEZANDO:

#### - Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK (LEFUN HEALTH)

Para obtener la aplicación para utilizar su BRAZALETE INTELIGENTE RUNNING 2 por favor vaya a su Play Store y busque **LEFUN HEALTH** e instale la aplicación. También puede acceder a la página [www.sami.es](http://www.sami.es) y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK LEFUN HEALTH

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App LEFUN HEALTH en su móvil, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el reloj estén conectados. La primera vez que abra la aplicación LEFUN HEALTH le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija LEFUN HEALTH y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su wearable con su Android?

- Primero encienda el bluetooth de su móvil
- Segundo, abra la aplicación LEFUN HEALTH en su móvil, en la página de inicio de la app LEFUN HEALTH, seleccione el menú principal ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione "**Ningún dispositivo conectado/ Lefun no conectado**", seleccione "**BUSCAR**" espere unos segundos y seleccione el Bluetooth con nombre "**LEFUN**" o "**WS-2318**" para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. En el menú principal de la aplicación aparecerá "Lefun/conectado". En la parte superior izquierda de la pantalla principal de su brazalete un icono con 2 flechas azules deberá aparecer, mostrando

que su brazalete está conectado. Si solamente aparece una flecha, esto significa que su brazalete no está conectado.

- Ahora puede empezar a utilizar las funciones que desee de su brazalete inteligente.

#### - Para iPhone

1) Como conseguir la aplicación de su BRAZALETE INTELIGENTE RUNNING 2 **LEFUN HEALTH** ?

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **LEFUN HEALTH** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone?

\* Encienda el BT del iPhone

- Abra la app LEFUN HEALTH en su iPhone, en la página de inicio de la app LEFUN HEALTH, seleccione el menú principal ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione "**Ningún dispositivo conectado/ Lefun no conectado**", seleccione "**BUSCAR**" espere unos segundos y seleccione el Bluetooth con nombre "**LEFUN**" o "**WS-2318**" para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. En el menú principal de la aplicación aparecerá "Lefun/conectado". En la parte superior izquierda de la pantalla principal de su brazalete un icono con 2 flechas azules deberá aparecer, mostrando que su brazalete está conectado. Si solamente aparece una flecha, esto significa que su brazalete no está conectado.
- Ahora puede empezar a utilizar las funciones que desee de su brazalete inteligente.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- **BLUETOOTH (V 4.0).**
- **BOTÓN TÁCTIL** - Pulse para seleccionar y ver las funciones de su brazalete RUNNING 2, o pulse para seleccionar Encender / Apagar.
- **PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 0.96 "**
- **VIBRADOR.**
- **SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA.**
- **SENSOR DE GRAVEDAD.**

#### INTERFAZ DE PANTALLA

1) Visualización de hora / fecha (Sincronización de hora y fecha con su teléfono inteligente )

2) Pasos (podómetro)

3) Distancia (podómetro)

4) Calorías (podómetro)

5) Frecuencia cardíaca

6) Presión Sanguínea

7) Oxígeno en la sangre

8) Buscador de móvil

9) Notificación de Mensajes

10) Información

11) Apagado

Los datos pueden sincronizarse desde su wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK LEFUN HEALTH.

#### FUNCIONES.

**NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS** - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

**NOTIFICACIÓN DE MENSAJES:** vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc.

**RASTREO DE MAPA GPS:** (Visualizar en la aplicación / APK LEFUN HEALTH). En la parte inferior de la página de inicio de la app LEFUN HEALTH seleccione el icono de Deporte, seleccione el botón de PLAY/INICIAR y active los permisos de ubicación/GPS. Después seleccione el icono de GPS (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ver el mapa. Seleccione nuevamente el icono de Deporte y seleccione el icono de Historia Deportiva (ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla), en esta sección podrá ver sus historial deportivo, si selecciona alguna ruta hecha podrá ver el rastreo GPS en el mapa.

**CONTROL DE SUEÑO** - compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH.

**RECORDATORIO SEDENTARIO:** compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH

**RECORDATORIO PARA BEBER AGUA:** compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH

**ALARMA:** compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH

**SENSOR PARA ILUMINAR LA PANTALLA AL LEVANTAR/ MOVER LA MUÑECA:** compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH

**AGITE EL BRAZALETE PARA HACER FOTOS DESDE LA CÁMARA DE SU MÓVIL:** compatible con la aplicación / APK LEFUN HEALTH

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Pantalla táctil: Capacitiva de 0.96"**

**Memoria interna: 512KB + 16KB.**

**Puerto de carga : Micro USB.**

**Batería: Integrada de Litio de 90 mAh.**

**Tiempo de encendido: 20 días.**

**Duración de tiempo de uso: 5 días**

**BT: V4.0.**

**Dimensiones Exteriores: 255x18x12 mm**

**Peso Neto: 18.4 g**

**Clasificación resistente al agua: IP67 (este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)**

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL  
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56  
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)  
País: ESPAÑA

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

Descripción Producto: Pulsera Deportiva  
Modelo: WS-2318  
Marca: SAMI WEARABLE

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

## **DIRECTIVAS EMC**

**Estándar CE (EC & R & TTE): DIRECTIVA 1999/05/CE**

**Estándar ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

EN60950-1/A2:2013

EN300328v1.8.1

EN301489-1v1.9.2

EN62479:2010



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 22 / 11 / 2018